

Настройка ПДУ для управления телевизором

ПДУ с дополнительной программируемой секцией имеет кнопки, которые можно запрограммировать для управления телевизором.

ПДУ имеет два световых сигнала для индикации нажатий и режимов работы. Зеленый сигнал загорается, когда нажата любая кнопка на основной секции ПДУ. Красный сигнал используется для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции.

Для программирования кнопок выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку «SET», расположенную в программируемой секции. Красный индикатор начнет гореть ярче, сигнализируя, что пульт готов к программированию.
2. Нажмите кнопку, которую вы хотите запрограммировать, красный индикатор начнет мигать.
3. Расположите излучатели пультов телеприставки и телевизора друг напротив друга на расстоянии примерно 10 мм. Затем нажмите и удерживайте в течение двух секунд ту кнопку на пульте телевизора, функцию которой вы хотите перенести на кнопку пульта телеприставки.
4. После трех быстрых миганий, когда красный индикатор начнет гореть постоянно, вы можете перейти к программированию другой кнопки.
5. Повторите действия пунктов 2-4 для других кнопок, которые вы хотите запрограммировать.
6. Нажмите кнопку «SET» для сохранения выполненного программирования, красный индикатор погаснет.



Управление интерфейсом с помощью ПДУ с программируемой секцией



1	Управление питанием телеприставки и родительским контролем
2	Назначение номера телеканалу
3	Добавление канала в «Избранное»
4	Функциональные кнопки
5	Меню
6	Возврат
7	Кнопки навигации
8	Выход
9	Помощь
10	Быстрое перемещение в списке каналов по пакетам
11	Переключение каналов
12	Выбор каналов и ввод текста
13	Перезагрузка интерфейса телеприставки
14	Программируемая секция

Внимание! В зависимости от комплектации устройство может поставляться с ПДУ как с дополнительной программируемой секцией для управления телевизором, так и без нее.